

Schnellstartanleitung

Phonemanager 3

Application Note 1309

Revision: 1.0
Dezember 2013

Einleitung

Diese Schnellstartanleitung soll Ihnen helfen, einen schnellen Überblick über die ersten Schritte mit dem Phonemanager 3 zu bekommen. Sollten Sie zu den jeweiligen Punkten dieser Schnellstartanleitung detailliertere oder ausführliche Informationen benötigen, ziehen Sie das Handbuch des Phonemanager 3 zu Rate.

Diese Schnellstartanleitung führt Sie durch die Installation des Phonemanager 3 Programms auf Ihrem PC, das Einrichten der Nutzungslizenz für den Phonemanager 3, das Eintragen der FTP-Einstellungen, das Anlegen eines Telefons (ein PTCarPhone), das Anlegen und Zuweisen eines Kontaktes und das Senden der neuen Einstellungen auf das PTCarPhone.

1 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen müssen mindestens erfüllt sein, damit der Phonemanager 3 ordnungsgemäß funktioniert:

- Intel® Pentium® 4 Prozessor mit 1 GHz oder vergleichbar
- mindestens 512 MB Arbeitsspeicher
- mindestens 120 MB freier Festplattenspeicher
- Betriebssystem: Microsoft® Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Internetverbindung mit Zugriff auf die Dienste HTTP (Port 80) und FTP (Port 20 und 21)
- Zugang zu einem FTP-Server mit Schreib- und Leserechten
- Bildschirmauflösung: mindestens 1024 x 768
- PTCarPhone-Systeme der dritten (PTCarPhone 3) und vierten Generation (PTCarPhone 4) ab Softwareversion 3.09.10 bzw. 3.10.10
- SIM-Karte mit Datentarif für die Übertragung von Daten via GPRS/EDGE bzw. UMTS

2 Nutzungslizenz

Der Erwerb des Phonemanager 3 beinhaltet eine (1) Nutzungslizenz, die Sie zur Nutzung der Software auf einem (1) Computer berechtigt. Diese Lizenz ist an einen Lizenzschlüssel gebunden. Nach Eingabe des Lizenzschlüssels im Phonemanager 3 wird dieser über das Internet auf Gültigkeit geprüft. Anschließend wird die Lizenz an Ihren Computer gebunden. Ab diesem Zeitpunkt können Sie den

Phonemanager 3 mit diesem Lizenzschlüssel nur von diesem Computer ausführen. Der Lizenzschlüssel kann auf keinem weiteren Computer genutzt werden solange der Phonemanager 3 nicht deaktiviert wurde. Dies beugt dem Missbrauch Ihrer erworbenen Lizenz vor.

3 Installationshinweise

Starten Sie die Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Zur einwandfreien Funktion des Phonemanager 3, wird **SQL Compact Server 4.0** benötigt. Dieses Softwarepaket, ist in der Installationsdatei des Phonemanager 3 enthalten und wird bei der Erstinstallation auf Ihrem Computer mitinstalliert.

Wenn Sie den Phonemanager 3 auf einem Computer installieren, auf dem er schon einmal installiert war, kann es vorkommen, dass der Installationsassistent eine bereits existierende Datenbank mit Adress- und Telefonbucheinträgen findet. Sollte das der Fall sein, wird Ihnen folgende Warnmeldung ausgegeben:

Achtung! Es existiert bereits eine Datenbank für Adress- und Telefoneinträge. Alle Daten der Datenbank werden gelöscht! Wollen Sie die existierende Datenbank überschreiben?

Betätigen Sie **Ja**, um die existierende Datenbank zu überschreiben und eine leere Datenbank zu installieren.

Hinweis:

Hierbei werden alle Datenbankeinträge aus vorherigen Phonemanager 3-Installationen gelöscht!

Betätigen Sie **Nein**, wenn Sie Ihre existierende Datenbank behalten und mit dem Phonemanager 3 nutzen möchten.

4 Erste Schritte

Die folgenden Schritte sind notwendig, um den vollen Funktionsumfang des Programms nutzen zu können. Bitte lesen Sie sich die Schritte genau durch und verfahren Sie danach, um Fehlfunktionen oder eventuell auftretenden Problemen vorzubeugen.

4.1 Einmalige Einrichtung des Phonemanager 3

- Aktivieren Sie zuerst den Phonemanager 3 indem Sie den Lizenzschlüssel eingeben. Den Lizenzschlüssel finden Sie in der Lizenzschlüssel-Email von pei tel.
- Starten Sie den Phonemanager 3 durch Doppelklicken auf das Desktop-Icon oder Einmalklicken auf das Icon des Phonemanager 3 im Startmenü.
- Klicken Sie in der Menüleiste des Phonemanager 3 auf **? > Produkt-Aktivierung**
- Tragen Sie im folgenden Fenster den Lizenzschlüssel ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Übernehmen**.

Hinweis: Internetverbindung erforderlich!

Nach Eingabe des Lizenzschlüssels und Bestätigung durch die Schaltfläche **Übernehmen** sowie bei jedem Starten des Phonemanager 3, wird der Lizenzschlüssel auf Gültigkeit geprüft. Hierzu ist eine Internetverbindung erforderlich!

- Tragen Sie nun die Zugangsdaten Ihres FTP-Servers ein. Zu den Einstellungen gelangen Sie über die Menüleiste mit **Einstellungen > FTP-Einstellungen**.

Tipp: Die FTP-Server-Adresse ist zu lang

Sollte die FTP-Adresse länger als 15 Zeichen sein, so verwenden Sie hier die IP-Adresse. Die IP-Adresse können Sie beim Anbieter Ihres FTP-Servers erfragen.

Hinweis: Schreibrechte auf dem FTP-Server erforderlich

Achten Sie darauf, dass der FTP-Benutzer auf Ihrem Server, bzw. in dem definierten Unterordner des FTP-Servers Schreibrechte hat. Andernfalls gibt Ihnen der Phonemanager 3 einen Fehler aus.

4.2 Anlegen eines Telefons

Legen Sie ein neues Telefon an, indem Sie in der mittleren Spalte **Telefone** die Schaltfläche **Neues Telefon** betätigen. Auf der rechten Seite erscheint nun ein neues Fenster. Geben Sie hier in das Feld **Rufnummer** die Telefonnummer des PTCarPhone ein. Tragen Sie in das Feld **Name** einen Namen für das Telefon ein.

Tipp:

Es empfiehlt sich einen aussagekräftigen Namen für das Telefon zu wählen. Beispielsweise das Kfz-Kennzeichen des Fahrzeuges, indem das PTCarPhone verbaut ist. Hierdurch gewährleisten Sie eine bessere Übersicht.


Online-Passwort:

Im Eingabefeld **Online-Passwort** tragen Sie das im PTCarPhone gesetzte Online-Passwort ein.

Hinweis:

Ändern Sie das Online-Passwort, **bevor** das Telefon im Phonemanager 3 angelegt wird. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im Phonemanager 3 Handbuch.

Das PTCarPhone benötigt für das Herunterladen der Konfigurationsdaten, die vom Phonemanager 3 auf dem FTP-Server hinterlegt werden, eine Internetverbindung. Diese Internetverbindung kann nur zustande kommen, wenn die GPRS-Einstellungen des PTCarPhone korrekt sind. Erfragen Sie diese Daten im Zweifelsfall bei Ihrem Dienstanbieter (Provider) der im Telefon eingesetzten SIM-Karte.

Nicht in jedem Fall ist die manuelle Eingabe der GPRS-Zugangsdaten notwendig. Im PTCarPhone sind bereits GPRS-Einstellungen von einigen Netzanbietern (Providern) hinterlegt. Um welche es sich dabei handelt, können Sie sich mit der Schaltfläche  anzeigen lassen.

Sollte Ihr Anbieter nicht in dieser Liste sein, besteht die Möglichkeit aus der Drop-Down-Liste **Provider Voreinstellungen** Ihren Netzanbieter auszuwählen. Sollte der Anbieter auch hier nicht aufgelistet sein, müssen Sie die Zugangsdaten bei Ihrem Netzanbieter (Provider) erfragen und manuell in die Felder **Providernummer**, **Provider APN**, **Username** und **Passwort** eintragen.

Telefonbuch einmalig auslesen:

Setzen Sie hier den Haken bei **Telefonbuch einmalig auslesen** um bereits vorhandene Telefonbucheinträge des Telefons (PTCarPhone) in den Phonemanager 3 zu übernehmen. Wenn Sie das nicht wünschen, entfernen Sie den Haken bei **Telefonbuch einmalig auslesen**.

Hinweise:

Die Option **Telefonbuch einmalig auslesen** steht nur beim Anlegen eines neuen Telefons zur Verfügung. Das spätere Auslesen von Telefonbucheinträgen ist nicht möglich. Wenn Sie das vorhandene Telefonbuch nicht auslesen möchten, werden alle vorhandenen Telefonbucheinträge beim ersten Übertragungsvorgang durch die Telefonbucheinträge des Phonemanager 3 ersetzt.

4.3 Anlegen eines Kontaktes

Klicken Sie in der linken Spalte auf die Schaltfläche **Neuer Kontakt**. Auf der rechten Seite öffnet sich anschließend ein Bearbeitungsfenster. Hier können Sie nun die Felder, Ihren Wünschen entsprechend ausfüllen. Felder, die mit einem * Sternchen markiert sind, müssen ausgefüllt werden.

Mindestens eines der Felder, die mit (*) gekennzeichnet sind, muss eine Rufnummer enthalten. Alle weiteren Angaben, wie **Firma**, **Straße**, **Postleitzahl** und **Ort**, sind optional.

4.4 Konfiguration der Telefone (PTCarPhone)

Per Drag & Drop können Sie nun den angelegten Kontakt, auf das angelegte Telefon (PTCarPhone) ziehen. Über den Phonemanager 3 können noch weitere Einstellungen für das PTCarPhone vorgenommen werden. Alle Einstellmöglichkeiten werden ausführlich im Phonemanager 3 Handbuch beschrieben, das vom Programm aus über Menü ? > **Handbuch** geöffnet werden kann.

4.5 Übertragen der Konfiguration zum Telefon (PTCarPhone)

Mit der Schaltfläche **Änderungen übertragen** öffnet sich auf der rechten Seite die Transaktionsliste. Hier können Sie die Konfiguration mit der Schaltfläche **Starten** zum Telefon (PTCarPhone) übertragen. Für den Abschluss der Konfiguration muss das PTCarPhone neu gestartet oder die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet werden. Circa 3 Minuten später, lädt das PTCarPhone die Konfiguration vom FTP-Server herunter und übernimmt die darin enthaltenen Änderungen.

5 Handbuch

Für weitere oder detailliertere Informationen zum Phonemanager 3, ziehen Sie bitte das Handbuch zu Rate.

ENDE DES DOKUMENTES